

# Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill



610.835





## Bedienungsanleitung griffbereit am Produkt aufbewahren!

<ul> <li>1. Allgemeines</li> <li>1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung</li> <li>1.2 Symbolerklärung</li> <li>1.3 Haftung und Gewährleistung</li> <li>1.4 Urheberschutz</li> <li>1.5 Konformitätserklärung</li> </ul>	2 2 2 3 3 3
<ul><li>2. Sicherheit</li><li>2.1 Allgemeines</li><li>2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes</li><li>2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung</li></ul>	<b>4</b> 4 4-5 5
3. Transport, Verpackung und Bedienung 3.1 Transportinspektion 3.2 Verpackung 3.3 Lagerung	<b>6</b> 6 6
4. Technische Daten 4.1 Technische Angaben 4.2 Baugruppenübersicht	<b>7</b> 7 7-8
<ul> <li>5. Installation und Bedienung</li> <li>5.1 Sicherheitshinweise</li> <li>5.2 Aufstellen und Anschließen</li> <li>5.3 Grundlagen des Mikrowellengarens</li> <li>5.4 Mikrowellengeeignetes Geschirr</li> <li>5.5 Bedienung</li> </ul>	9-11 11 12 12-13 13-27
<ul><li>6. Reinigung und Wartung</li><li>6.1 Sicherheitshinweise</li><li>6.2 Reinigung</li><li>6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung</li></ul>	28 28 28-29 29
7. Mögliche Funktionsstörungen	29
8. Entsorgung	30

Franz-Kleine-Str. 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +4

Bartscher GmbH

D-33154 Salzkotten
Germany
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)



### 1. Allgemeines

### 1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis und Beachtung aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in greifbarer Nähe des Gerätes zur Nutzung durch das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

### 1.2 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



#### **WARNUNG!**

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Dieses Symbol macht auf Gefahren-Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr.



#### ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben kann.



Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.



### 1.3 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Bedienungsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.



Diese Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Bedienungsanleitung ist unmittelbar am Gerät und zugänglich für alle Personen, die am oder mit dem Gerät arbeiten, aufzubewahren. Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

#### 1.4 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen weiteren gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar.

### 1.5 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.



### 2. Sicherheit

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte.

Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu halten.

Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

### 2.1 Allgemeines

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Die Kenntnis des Inhalts der Bedienungsanleitung ist eine der Voraussetzungen, um Sie vor Gefahren zu schützen, sowie Fehler zu vermeiden und somit das Gerät sicher und störungsfrei zu betreiben.

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.

### 2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes

Die Angaben zur Arbeitssicherheit beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Herstellung des Gerätes gültigen Verordnungen der Europäischen Union.

Wird das Gerät gewerblich genutzt, ist der Betreiber verpflichtet, während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes die Übereinstimmung der benannten

Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten. Außerhalb der Europäischen Union sind die am Einsatzort des Gerätes geltenden Arbeitssicherheitsgesetze und regionalen Bestimmungen einzuhalten.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen zu beachten und einzuhalten.





### ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.

### 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Das **Mikrowellengerät** ist <u>nur</u> zum Zubereiten, Erhitzen und Auftauen von Speisen unter Verwendung von geeignetem Geschirr bestimmt.

Das Mikrowellengerät darf nicht verwendet werden für:

- Industrie- und Laborzwecke;
- das Kochgeschirr als Stauraum:
- das Trocknen von Papier, Textilien oder anderen brennbaren Materialien;
- das Aufwärmen und Erwärmen entzündlicher, gesundheitsschädlicher, sich leicht verflüchtigender oder ähnlicher Flüssigkeiten oder Stoffe.



### **ACHTUNG!**

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.



### 3. Transport, Verpackung und Lagerung

### 3.1 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

### 3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

### 3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei aufbewahren.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.




### 4. Technische Daten

### 4.1 Technische Angaben

Bezeichnung	Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill			
Artikel-Nr.:	610.835			
Ausführung Gehäuse und Garraum:	Edelstahl			
Anschlusswert:	1,4 kW / 230 V			
Mikrowellenleistung:	900 W			
Leistungsaufnahme:	Heißluft: 1950 W; Grill: 1000 W			
Leistungsstufen:	10			
Digitale Zeitschaltuhr:	bis 95 Minuten			
Abmessungen:	innen: B 340 x T 344 x H 220 mm außen: B 483 x T 422 x H 281 mm Glasdrehteller: Ø 270 mm; Grillpfanne: Ø 275 mm, H 50 mm			
Fassungsvermögen:	25 Liter			
Gewicht:	16 kg			


Technische Änderungen vorbehalten!

### 4.2 Baugruppenübersicht





### Bedienblende



A - Display

### B - Funktionstasten

<u>[55555]</u>	Mikrowelle
M	Grill
2	Zeit
<u>\$</u>	Mikrowelle + Heißluft
•	Heißluft
M   	Mikrowelle + Grill
₾/ <b>≜</b>	Uhr / Gewicht
$\bigcirc$	Stopp / Reset

C - Time / Menü-Drehregler Start-Taste



## 5. Installation und Bedienung 5.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerät darf nur an ordnungsgemäß installierten Einzelsteckdosen mit Schutzkontakt betrieben werden.

Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Kabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert, beschädigt oder zu Boden gefallen ist.
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Kabel nicht über Teppichstoff oder andere Wärmeisolierungen verlegen. Kabel nicht abdecken. Kabel von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser eintauchen.
- Gerät während des Betriebes nicht bewegen und nicht umkippen.



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen! Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild).

Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen! Sicherheitshinweise beachten!

- Es ist sehr wichtig, dass die Gerätetür unbeschädigt ist und sich richtig schließen lässt. Gefährliche Beschädigungen an der Gerätetür sind zum Beispiel:
  - 1. Gerätetür hat sich verzogen, ist verbeult
  - 2. Scharniere und Verschraubungen sind gebrochen bzw. nicht korrekt befestigt.
  - 3. Türdichtung defekt
  - 4. Glas gesprungen
  - 5. Verriegelungsteile schadhaft
- Es dürfen sich keine Fremdkörper zwischen Gerätetür und Gerät befinden.
- Die Türdichtungen müssen dicht abschließen und dürfen keine Verunreinigungen aufweisen, da dadurch elektromagnetische Wellen austreten können. Vermeiden Sie, dass sich dort irgendwelche Ablagerungen (von Reinigungsmitteln, Staub, Fett etc.) bilden.

## **B**artscher

 Versuchen Sie nicht, das Mikrowellengerät bei geöffneter Gerätetür zu betreiben, denn bei geöffneter Gerätetür kann es zu einer übermäßigen und schädlichen Belastung durch die elektromagnetischen Wellen kommen.

Verändern Sie nie die Sicherheitsverschlüsse!



### WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Während des Betriebs werden einige Geräteteile sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie das Gerät nicht!

- Keine brennbaren Gegenstände im Gerät erhitzen.
- Keine alkoholhaltigen Speisen zubereiten.
- Keine Speisen im Gerät frittieren. Heißes Öl führt zu Hautverbrennungen oder zu Beschädigungen des Gerätes.
- Keine Gegenstände (Kochbücher, Topflappen etc.) im Garraum ablegen. Unerwartetes Einschalten des Gerätes kann diese beschädigen oder sogar entzünden.
- Beim Erwärmen oder Garen von Speisen in brennbaren Materialien, wie Kunststoffoder Papierbehältern, muss das Gerät wegen der Möglichkeit einer Erhitzung überwacht werden.



### WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Wenn sich Materialien in der Mikrowelle entzünden, lassen Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker bzw. schalten Sie die Hauptsicherung aus.

- Keine Nahrungsmittel und Flüssigkeiten in fest geschlossenen oder versiegelten Behältern zubereiten. Diese können im Gerät platzen oder Sie beim Öffnen verletzen!
- Die in der Mikrowelle erhitzte Speisen werden ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Prüfen Sie vorsichtig die Temperatur der Speisen, besonders für Kinder. Verbrennungsgefahr!
- Frische und hart gekochte Eier, mit und ohne Schale <u>nicht</u> in der Mikrowelle erhitzen, sie können explodieren.
- Speisen mit dicker Schale, z.B. Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Kastanien vor dem Erhitzen anstechen.
- Geben Sie keine Mischung von **Wasser mit Öl oder Fett** in die Mikrowelle, da diese explodieren können.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Glasdrehteller und niemals ohne Speisen.
   Das Gerät kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Töpfe, Pfannen und Deckel aus Metall. Metall kann zu Funkenbildung im Garraum führen. Nur Gefäße aus mikrowellengeeignetem, hitzebeständigem Material (Siehe Kapitel 5.4) verwenden. Feuergefahr!



- Erhitzung von Getränken mittels Mikrowellenenergie kann es zum sogenannten "Siedeverzug" kommen. Die Flüssigkeit erreicht dabei die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Daher besonders behutsam mit dem Behälter umgehen. Schon durch eine kleine Erschütterung z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät kann die Flüssigkeit herausspritzen. Verbrühungsgefahr!
- Benutzen Sie deshalb keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
- Einen Teelöffel (ausnahmsweise aus Metall) oder Glas-Stab in das Gefäß mit Flüssigkeit stellen und das Gefäß dann in die Mitte des Glasdrehtellers stellen. Rühren Sie vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit um. Nach dem Erhitzen kurz warten, die Flüssigkeit im Gefäß vorsichtig umrühren und aus dem Garraum nehmen.
- Da die Nahrung in der Mikrowelle ungleichmäßig heiß wird, muss der Inhalt von Fütterungsflaschen oder Babyflaschen gründlich umgerührt bzw. geschüttelt und dann die Temperatur direkt an der Babynahrung geprüft werden, bevor sie die Flaschen benutzen. Verbrennungsgefahr!
  - Schraubverschluss und Sauger vor dem Erhitzen unbedingt entfernen!

### 5.2 Aufstellen und Anschließen

- Packen Sie das Gerät aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage, die das Gewicht der Mikrowelle und des evtl. schweren Gargutes aushält.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von brennbaren Materialien und halten Sie Hitze, Feuchtigkeit und hohe Luftfeuchtigkeit fern.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (wie z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.).
- Für den korrekten Betrieb muss das Gerät ausreichend belüftet sein. Halten Sie deshalb beim Aufstellen des Gerätes mindestens folgende Sicherheitsabstände ein:
  - oben 20 cm
  - hinten 10 cm
  - je 5 cm an beiden Seiten.
- Die Lüftungsschlitze dürfen niemals abgedeckt sein!
- Zu Radiogeräten, Fernsehern, etc. sollte das Gerät mindestens 2 m Abstand haben, damit der Empfang nicht gestört wird.
- Der Steckdosenstromkreis muss mit mindestens 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden.
- Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.



### 5.3 Grundlagen des Mikrowellengarens

An die Stelle einer herkömmlichen Wärmequelle tritt beim Mikrowellenherd eine Senderöhre für elektromagnetische Wellen. Diese Wellen sind wie Funkwellen unsichtbar und man kann nur ihre Wirkung erkennen. Sie können Materialien wie Glas, Porzellan, Kunststoff und Papier durchdringen. Da diese Stoffe kein Wasser, Fett oder Öl enthalten, werden sie nicht von den Mikrowellen erwärmt. Vereinfacht gesagt, dringen die Mikrowellen in das Gargut ein und bringen die Wasser-, Fett- oder Ölmoleküle zum Schwingen und erzeugen so eine Reibungswärme, die zum Auftauen, Erwärmen oder Garen genutzt wird. Die Wärme entsteht beim Mikrowellengaren innerhalb des Gargutes, im Gegensatz zum herkömmlichen Garvorgang oder beim Grillen, wo die Wärme von außen eindringt. Die Mikrowellenenergie bleibt bei einem einwandfreien Mikrowellengerät innerhalb des Gerätes und ist für den Bediener ungefährlich.

- Platzieren Sie das Gargut vorsichtig, legen Sie die größeren Teile nach außen.
- Beachten Sie die Garzeit. Garen Sie die kürzeste angegebene Zeit und verlängern Sie diese, falls nötig. Übergekochtes Gargut kann Qualm erzeugen oder sich entzünden.
- Decken Sie die Speisen während des Garvorgangs ab. Die Speisen garen gleichmäßiger und Spritzer werden vermieden.
- Wenden Sie die Speisen einmal während des Garvorgangs. Der Garvorgang wird dadurch beschleunigt, z.B. bei Hähnchen oder Hamburgern. Große Stücke, wie Braten, müssen mindestens einmal gewendet werden.
- Speisen wie Fleischbällchen sollten Sie mindestens einmal nach Ablauf der Hälfte der Garzeit umschichten, d.h. die obersten nach unten und die untersten nach oben sowie die von der Mitte an den Rand und umgekehrt.

### 5.4 Mikrowellengeeignetes Geschirr

1. Geschirr auf Eignung überprüfen.

**Test:** Stellen Sie leeres Geschirr zusammen mit einem Glas Wasser (niemals Gerät leer bzw. mit leerem Behälter betreiben) in das Gerät und erhitzen es bei hoher Leistung für 60 Sekunden. Geeignetes Geschirr wird nur handwarm. Sollte es heiß werden, nicht benutzen.

- 2. Das geeignete Material für Mikrowellengeschirr ist durchlässig für die Mikrowellen. Die Energie durchdringt den Behälter und erhitzt die Speisen.
- 3. Kein Geschirr aus Metall oder mit Metallanteilen (z.B. Goldrand auf dem Teller) verwenden. Mikrowellen können kein Metall durchdringen.
- Benutzen Sie keine Papierprodukte aus Altpapier, da diese kleine Metallfragmente enthalten können. Beim Mikrowellenbetrieb kann es dann zur Funkenbildung oder Feuer führen.
- 5. Benutzen Sie eher ovale oder runde Gefäße als eckige, da das Gargut in den Ecken zum Verkochen neigt.



- 6. Flache, breite Gefäße eignen sich besser als schmale, hohe. In flachen Gefäßen können Speisen gleichmäßiger durchgaren.
- 7. Um ein Verkochen der Speisen an den Rändern zu vermeiden, können dünne Streifen aus Aluminiumfolie an den Kochgefäßrändern angebracht werden.
  Verwenden Sie nicht zu viel Aluminiumfolie und halten Sie einen Mindestabstand von ca. 2,5 bis 3,0 cm zwischen Folie und Innenrand (Garraum) des Mikrowellengerätes ein.
- 8. Die folgende Tabelle hilft Ihnen das richtige Geschirr zu wählen:

Kochgeschirr	Mikrowellen- Betrieb	Grill- Betrieb	Heißluft- Betrieb	Kombi- Betrieb *
Hitzebeständiges Glas	ja	ja	ja	ja
Nicht hitzebeständiges Glas	nein	nein	nein	nein
Hitzebeständige Keramik	ja	ja	ja	ja
Mikrowellengeeignetes Plastikgeschirr	ja	nein	nein	nein
Küchenpapier	ja	nein	nein	nein
Metalltablett / Schale	nein	ja	ja	nein
Metallgestell	nein	ja	ja	nein
Aluminiumfolie & Folienbehälter	nein	ja	ja	nein

<sup>\*</sup>Kombibetrieb: "Mikrowelle + Grill" und "Mikrowelle + Heißluft"

### 5.5 Bedienung


### Reinigung vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, damit zum Beispiel die Verpackungsreste nicht den Geschmack der Speisen beeinträchtigen.
- Räumen Sie den Garraum leer.
- Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließen ab.
- Lassen Sie die Gerätetür geöffnet, damit der Garraum vollständig trocknen kann.
- Reinigen Sie den Rollenring, den Glasdrehteller und die Grillpfanne mit dem abnehmbaren Griff regelmäßig mit etwas Geschirrspülmittel oder geben Sie diese in die Spülmaschine.



### Allgemeines zur Bedienung

- Legen Sie den Rollenring 4 in die Mulde im Garraumboden.
- Setzen Sie den Glasdrehteller ® mit der geriffelten Seite nach unten auf den Garraumboden und drehen Sie ihn, bis er auf dem Glasdrehteller - Antrieb ⑤ einrastet.



- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung, das der Glasdrehteller ® und Rollenring ④
  richtig sitzen. Der Garraum muss sauber sein; der Rollenring ④ muss in der Mulde
  liegen; der Glasdrehteller ® muss auf dem Glasdrehteller Antrieb ⑤ eingerastet
  sein.
- Stellen Sie den Speisenbehälter auf den Glasdrehteller. Es darf nichts über den Rand des Glasdrehtellers ragen. Speisen nicht direkt auf dem Glasdrehteller aufwärmen/garen. Beim Aufwärmen/Garen von mehreren Teilen/Stücken diese gleichmäßig auf dem Kochgeschirr verteilen, so dass sie sich nicht berühren.



#### ACHTUNG!

Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Glasdrehteller und niemals ohne Speisenbehälter bzw. Speisen!

- Schließen Sie die Gerätetür und kontrollieren Sie, dass die Türdichtungen frei von Fremdkörpern sind und die Gerätetür richtig schließt.
- Die gewünschte Betriebsart, Leistungsstufe und Garzeit einstellen (siehe weiter unten in diesem Kapitel) und das Gerät starten.
- Der Garraum ist beleuchtet und der Glasdrehteller dreht sich. Achten Sie darauf, dass der Glasdrehteller sich immer frei drehen kann.





Behalten Sie besonders bei hohen Leistungsstufen das Gerät im Auge! Bei ungewöhnlichen Geräuschen, überquellenden Speisen oder übersprudelnden Flüssigkeiten die Leistung niedriger stellen!

#### Eingaben vornehmen

- Drücken Sie die Tasten bei der Eingabe zügig hintereinander. Bei längeren Pausen bricht das Gerät den Vorgang automatisch ab.
- Alle Eingaben werden vom Gerät mit einem Piepton quittiert, wenn sie akzeptiert werden.
- Bei einem Doppel-Piepton akzeptiert das Gerät die Eingabe nicht. Überprüfen Sie die Eingabe und versuchen Sie es erneut.

### Eingaben löschen

• Wollen Sie Ihre Eingaben löschen, bevor Sie den Garvorgang gestartet haben, drücken Sie die **Stopp/Reset-**Taste .

#### Funktion unterbrechen oder beenden

- Um den Betrieb zu unterbrechen, drücken Sie die **Stopp/Reset-**Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.
- Um den Betrieb fortzusetzen, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie dann die Start-Taste
- Wollen Sie den Garvorgang vollständig beenden, drücken Sie zum Löschen aller Anweisungen die Stopp/Reset-Taste zum zweiten Mal.

### Programmende

 Am Programmende ertönen Pieptöne. Im Display erscheint die Anzeige "END". Sie können dann die Speisen entnehmen.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Kochgeschirr kann sehr heiß werden, da Hitze von den Speisen abgeleitet wird. Entnehmen Sie das Geschirr nur mit Küchenhandschuhen bzw. Topflappen.

 Nach dem Garen von Speisen mit hohem Wassergehalt die Gerätetür etwas geöffnet lassen, damit der Garraum trocknen kann.



### Einstellung der Uhr

- 2. Den Time / Menü-Drehregler drehen, bis die richtige Stunde angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste □/ ♣.
- 4. Den Time / Menü-Drehregler drehen, bis die richtige Minute angezeigt wird.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste □/■.



Während eines Garvorgangs können Sie die Uhrzeit prüfen, indem Sie die ⊕/ ♣
Taste drücken.

### Mikrowellen-Garen [55555]

- Diese Funktion des Gerätes ist gut geeignet für die Zubereitung von Eintöpfen, Suppen, Soßen, Fleisch ohne Kruste, gedünstetem Fisch, Gemüse, Beilagen (Reis, Kartoffeln, Teigwaren), heißen Getränken.
- In diesem Modus k\u00f6nnen Sie \u00fcber die Bedienblende einstellen, wie lange und mit welcher Leistung die Mikrowelle das Gargut erw\u00e4rmt oder gart.
- Die Einstellung der Leistungsstufen erfolgt über die Taste Stehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Leistungsstufen. In der ersten Spalte der Tabelle ist angegeben, wie oft Sie die Taste die Traste die Gewünschte Leistung einzustellen, in der zweiten Spalte die prozentualen Leistungen und Programme. Die dritte Spalte zeigt die entsprechenden Leistungsstufen auf.
- Die gewünschte Garzeit wird über den Time / Menü-Drehregler gewählt. Die einstellbare Zeit beträgt maximal 95 Minuten.
- Drücken Sie die nach Einstellungen der Leistungsstufe und der Garzeit die Start-Taste .

Taste drücken ungefähre Leistung (%) in Klammern die Displayanze		Entsprechende Leistungsstufe
1-mal	100 % (P-HI)	Hoch
2-mal	90 % (P-90)	
3-mal	80 % (P-80)	



Taste Sissis drücken	ungefähre Leistung (%) in Klammern die Displayanzeige	Entsprechende Leistungsstufe	
4-mal	70 % (P-70)	Mittelhoch	
5-mal	60 % (P-60)		
6-mal	50 % (P-50)	Mittel	
7-mal	40 % (P-40)		
8-mal	30 % (P-30)	Mittelniedrig / Auftauen	
9-mal	20 % (P-20)		
10-mal	10 % (P-10)	Niedrig	
11-mal	0 % (P-00)		

### Beispiel:

#### Möchten S

ie Gargut 5 Minuten auf der Leistungsstufe 60 % erwärmen, müssten Sie über die Bedienblende folgende Befehle eintippen bzw. einstellen:

- 1. Taste 5-mal drücken.
- Time / Menü-Drehregler so lange drehen, bis die gewünschte Garzeit (5:00) angezeigt wird.
- 3. Start-Taste 🗘 drücken.

#### Bitte beachten:

- Wenn Sie einen Garvorgang vorübergehend unterbrechen wollen, drücken Sie die Stopp/Reset-Taste 1-mal.
- Durch Drücken der Start-Taste wird der Garvorgang erneut gestartet.
- Wenn Sie die **Stopp/Reset-**Taste **2-mal** drücken, löschen Sie das gesamte eingestellte Garprogramm.
- Wenn Die Garzeit abgelaufen ist, ertönt 4-mal ein Piepton und im Display erscheint "END".
- Drücken Sie die **Stopp/Reset-**Taste oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Anzeige "**END**" im Display zu entfernen, bevor eine andere Funktion gestartet wird.
- Während eines Garvorganges können Sie die Leistungsstufe anzeigen lassen, indem Sie die Taste (SSSS) drücken.



## Zeiteinstellung ②

• Um die Timer-Funktion zu nutzen, die Taste drücken und dann mit dem Time / Menü-Drehregler die gewünschte Zeit einstellen. Diese Funktion steht nur im Standby-Modus und im Mikrowellen-Garmodus zur Verfügung.

### Beispiel:

Angenommen, Sie möchten den Timer für 5 Minuten einstellen, dann folgende Befehle über die Bedienblende eintippen bzw. einstellen:

- 1. Taste 2 1-mal drücken.
- Time / Menü-Drehregler so lange drehen, bis die gewünschte Zeit (5:00) angezeigt wird.
- 3. **Start-Taste** 🗘 drücken.

#### Bitte beachten:

- Die einstellbare Zeit beträgt maximal 95 Minuten.
- Sie können die Zeit anzeigen lassen, indem Sie die Taste Odrücken.
- Um die Zeit-Anzeige zu löschen, drücken Sie die Taste und dann die Stopp/Reset-Taste .

### Grill-Funktion M

Das Garen mit der Grill-Funktion ist besonders geeignet für dünne Scheiben Fleisch, Steaks, Koteletts, Kebabs, Würstchen und Hähnchen. Es ist auch geeignet für heiße Sandwiches und überbackene Gerichte (Gratin).

### Beispiel:

Angenommen, Sie möchten das Garen mit Grill für 12 Minuten einprogrammieren:

- Vergewissern, dass alle vorherigen Einstellungen gelöscht sind und das Gerät auf Anweisungen wartet.
- 2. Taste M drücken.
- Time / Menü-Drehregler so lange drehen, bis die gewünschte Zeit (12:00) angezeigt wird.
- 4. Start-Taste drücken.



#### Bitte beachten:

Vom System her ist die Grillleistung auf die höchste Leistungsstufe eingestellt. Die maximale Grillzeit beträgt 95 Minuten.

### Heißluft-Funktion



- Während des Garens mit Heißluft zirkuliert heiße Luft im Inneren des Gerätes, um das Gargut schnell und gleichmäßig zu bräunen und knusprig zu machen. Dieses Gerät kann bei zehn unterschiedlichen Gartemperaturen auf Garzeiten bis zu 9 Stunden und 30 Minuten eingestellt werden.
- Diese Funktion ist gut geeignet für Backen von Rührkuchen, Kleingebäck, Biskuit, Mürbeteig. Soufflés, Baisers und Makronen

#### Garen mit Heißluft



Übersicht über die Einstellung der Temperaturstufen finden Sie in der unten stehenden Tabelle. In der linken Spalte der Tabelle ist angegeben, wie oft Sie die Taste forucken müssen, um die gewünschte Leistung einzustellen. In der rechten Spalte wird die jeweilige Temperatur dargestellt.

Taste drücken	Temperatur (ca. ℃)
1-mal	200
2-mal	190
3-mal	180
4-mal	170
5-mal	160
6-mal	150
7-mal	140
8-mal	130
9-mal	120
10-mal	110

Die gewünschte Garzeit wird über den Time / Menü-Drehregler eingestellt.



#### Beispiel:

Wenn Sie eine Speise bei 180℃ 40 Minuten lang gare n wollen, müssen Sie auf der Bedienblende folgende Einstellungen vornehmen:

- Die Taste 3-mal drücken.
- 2. Den **Time / Menü-Drehregler** so lange drehen, bis die gewünschte Garzeit (H:40) im Display angezeigt wird.

#### Bitte beachten:

- Die maximale Garzeit beträgt 9 Stunden, 30 Minuten. Nach Beendigung der Garzeit ertönen vier Pieptöne und im Display erscheint "END".
- Die Stopp/Reset-Taste drücken oder die Gerätetür öffnen, um die Anzeige "END" aus dem Display zu entfernen, bevor eine andere Garfunktion eingestellt wird.
- Während des Garvorgangs können Sie die Heißlufttemperatur überprüfen, indem Sie die Taste drücken.

#### Vorheizen und Garen mit Heißluft

Ihr Mikrowellengerät kann so programmiert werden, dass Vorheizvorgänge und Heißluftgarvorgänge kombiniert werden können.

#### Beispiel:

Angenommen, Sie möchten auf 160℃ vorwärmen und dan n für 1 Stunde und 30 Minuten Garen, dann müssen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte durchführen:

- 1. Die Taste **5-mal** drücken, um die gewünschte Temperatur zu wählen.
- 2. Die **Start-Taste** drücken. Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, ertönen Pieptöne und "PREH" wird im Display angezeigt.
- 3. Gerätetür öffnen und Behälter mit Gargut in der Mitte des Drehtellers platzieren.
- 4. Drehen Sie den **Time / Menü-Drehregler** so lange, bis die korrekte Garzeit (1H:30) im Display angezeigt wird.



## Mikrowelle + Grill SSSSS

- Im Kombinationsbetrieb von Mikrowelle und Grill können Sie gleichzeitig garen und eine schöne Kruste erzeugen. Dadurch verkürzen sich die Zubereitungszeiten.
- Diese Funktion des Gerätes ist besonders für Gratins, Aufläufe, Fleisch, Geflügel, gebackene Kartoffeln, überbackene Toasts geeignet.
- Diese Funktion erlaubt es Ihnen, zwei Kombinationen auszuwählen, bei denen die prozentualen Zeitanteile für Grillen und Mikrowellengaren vorprogrammiert sind. Sie wählen die Gesamtzeit aus und über die gewählte Kombination wird der Zeitanteil für Mikrowelle und Grill entsprechend gesteuert.
- Als erstes die Taste SSSSS 1-mal oder 2-mal drücken, um die für das Gargut geeignete Kombinationseinstellung zu wählen, dann mit dem Time / Menü-Drehregler die gewünschte Garzeit einstellen, die im Display erscheint.
- Die Start-Taste drücken, um das Programm zu starten.

#### Bitte beachten:

- Die Höchstgarzeit beträgt hier 95 Minuten. Nach Beendigung der Garzeit ertönen vier Pieptöne und im Display erscheint "END".

#### **Kombination 1**

#### 30 % der Zeit Mikrowellengaren, 70% der Zeit zum Grillen:

für Fisch, Kartoffeln oder überbackene Gerichte (Gratin).

#### Beispiel:

Wenn Sie für die Kombination 1 eine Garzeit von 25 Minuten einstellen möchten, führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Die Taste SSSS 1-mal drücken.
- Den Time / Menü-Drehregler so lange drehen, bis die gewünschte Zeit (25:00) im Display erscheint.



#### **Kombination 2**

### 55 % der Zeit für Mikrowellengaren, 45 % für Grillen:

für Pudding, Omelette, gebackene Kartoffeln und Geflügel.

#### Beispiel:

Wenn Sie für die Kombination 2 eine Garzeit von 12 Minuten einstellen möchten, führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Die **Stopp/Reset-Taste**  $\bigcirc$  drücken.
- 2. Die Taste SSSS 2-nmal drücken.
- 3. Den **Time / Menü-Drehregler** so lange drehen, bis die gewünschte Garzeit (12:00) im Display erscheint.

## Mikrowelle + Heißluft (55555)

- Dieser Kombinationsbetrieb von Umluft und Mikrowelle ist geeignet für:
  - Aufläufe, die viel Feuchtigkeit enthalten
  - dickere Fleischstücke
  - tiefgefrorene, vorgefertigte Backwaren
  - Kuchen mit h\u00f6herem Feuchtigkeitsgehalt
- Das Gerät hat vier vorprogrammierte Einstellungen, welche das automatische Garen sowohl mit Heißluft als auch mit Mikrowelle einfach machen.

Die Taste SSSS drücken, um die Heißlufttemperatur auszuwählen:

Display-Anzeige	Taste SSSSS drücken	ungefähre Temperatur (℃)
COMB1	1-mal	200
COMB2	2-mal	170
COMB3	3-mal	140
COMB4	4-mal	110



#### Beispiel:

Angenommen, Sie möchten einen Kuchen (Backzeit 26 Minuten) mit der Einstellung **COMB3** backen.

- 1. Die Taste SSSSS 3-mal drücken.
- 2. Den **Time / Menü-Drehregler** so lange drehen, bis die gewünschte Garzeit (26:00) im Display erscheint.
- 3. Die Start-Taste 🗘 drücken.

#### Bitte beachten:

- Die Höchstgarzeit beträgt 9 Stunden 30 Minuten. Nach Beendigung der Garzeit ertönen vier Pieptöne und "END" erscheint im Display.
- Die **Stopp/Reset-Taste** drücken oder die Gerätetür öffnen, um die Anzeige "**END**" aus dem Display zu entfernen, bevor eine andere Garfunktion eingestellt wird.
- Die Heißlufttemperatur kann während des Gar-/Backvorgangs durch Drücken der Taste

#### **Auftauen**

 Die Mikrowellenenergie erhitzt das Äußere der Lebensmittel und diese Wärme wird langsam ins Innere der Lebensmittel geleitet. Dies bewirkt ein gleichmäßiges Auftauen.

### Beispiel:

Angenommen, Sie möchten Gefriergut 5 Minuten auftauen.

- Den Time / Menü-Drehregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis "A-09" und "CODE" im Display erscheinen.
- 2. Die Taste drücken.
- 3. Den **Time / Menü-Drehregler** so lange drehen, bis die Auftauzeit (5:00) im Display erscheint.

#### Bitte beachten:

- Sowohl für roh, als auch für gekochte eingefrorene Lebensmittel gilt die Faustregel: ca. 5 Minuten pro Pfund. Zum Beispiel 5 Minuten Auftauen von 1 Pfund gefrorener Spaghetti-Soße.
- Gerät immer von Zeit zu Zeit öffnen und bereits aufgetaute Portionen herausnehmen oder bereits aufgetaute Portionen trennen. Wenn das Gefriergut nach Ende der geschätzten Auftauzeit noch nicht aufgetaut sein sollte, stellen Sie jeweils eine weitere Minute Auftauzeit ein, bis alles aufgetaut ist.

## **B**artscher

- Entfernen Sie zum Auftauen die Verpackung von den Speisen und geben Sie die Speisen auf einen Teller.
- Gefriergut in Plastikbehältern aus der Tiefkühltruhe nur so lange auftauen lassen, bis das Gefriergut aus dem Plastikbehälter genommen werden kann, um es in ein mikrowellengeeignetes Geschirr zu geben.
- Die maximale Auftauzeit beträgt 45 Minuten. Nach Ende der eingestellten Auftauzeit ertönen 4 Pieptöne und im Display erscheint "END".
- Die **Stopp/Reset-**Taste drücken oder Gerätetür öffnen, um "**END**" aus dem Display zu löschen, bevor ein weiteres Garprogramm gestartet wird.
- Befolgen Sie beim Auftauen nachstehende Anweisungen:

#### Abdecken

Die Speisen sollen abgedeckt werden um:

- o die Erhitzung zu beschleunigen,
- ein Austrocknen der Speisen zu verhindern,
- o Fettspritzer im Garraum zu vermeiden,

Ausnahme: Brot, Gebäck, Paniertes und Speisen, die knusprig bleiben sollen, werden nicht abgedeckt.

### Wenden/ Umrühren

Fast alle Speisen müssen während des Auftauvorgangs zumindest einmal gewendet oder umgerührt werden. Trennen Sie aneinander klebende Speisenstücke sobald wie möglich.

#### Kleinere Portionen

Kleinere Portionen tauen gleichmäßiger und schneller auf als größere. Teilen Sie die Speisen daher vor dem Einfrieren in kleinere Portionen auf. Auf diese Weise können Sie schnell und einfach ein komplettes Menü zusammenstellen.

### Empfindliche Speisen

Empfindliche Speisen wie Pasteten / Kuchen, Sahne, Käse oder Brot sollten nur teilweise aufgetaut werden, damit diese den Auftauvorgang bei Zimmertemperatur abschließen können. Dies verhindert, dass die Speisen außen zu heiß werden während das Innere noch gefroren ist.

#### > Standzeit

Die Standzeit nach dem Auftauvorgang ist sehr wichtig, da dies die kontinuierliche Fortsetzung des Auftauvorgangs gewährleistet. Nach dem Auftauen sollten die Speisen so schnell wie möglich verarbeitet werden und nicht ein zweites Mal eingefroren werden.



#### Mehrstufen-Garen

Sie haben die Möglichkeit, bei diesem Gerät bis zu drei Programme vorzuwählen, die nacheinander durchgeführt werden. AUFTAUEN kann sinnvollerweise nur vor einem Garvorgang ausgewählt werden.

Angenommen, Sie möchten das folgende Garprogramm einstellen, dann müssen Sie die Programmierung in der nachfolgend dargestellten Reihenfolge vornehmen:



- Den Time / Menü-Drehregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis "A-09" und "CODE" im Display erscheinen.
- 3. Den Time / Menü-Drehregler, um Auftauzeit (5 Minuten) einzustellen.
- 4. Die Taste | , um die Leistungsstufe einzustellen.
- 5. Den Time / Menü-Drehregler, um die Garzeit einzustellen.
- 6. Die Taste drücken, um Heißlufttemperatur einzustellen.
- 7. Den **Time / Menü-Drehregler** drehen, um die Garzeit einzustellen.
- 8. Die Start-Taste 🗘 drücken.

### Einstellungen zu Auto-Menü

Das "Auto-Menü" ermöglicht das automatische Garen oder Erhitzen von Lebensmitteln ohne Einstellung einer Leistungsstufe oder Zeit. Es ist ausreichend, die Art der Lebensmittel und deren Gewicht zu wissen.

- Drehen Sie im Standby-Modus den Time / Menü-Drehregler gegen den Uhrzeigersinn und wählen Sie das benötigte Programm (Siehe Übersicht weiter unten).
- 2. Die Taste ☑/ ♣ so oft drücken, bis Sie das richtige Gewicht gewählt haben.
- 3. Die Start-Taste 🗘 drücken.



Leben	Lebensmittel -Code Taste □/  drücken							
A-01	Kartoffeln (je 230g)	1-mal	2-mal	3-mal				
A-02	Getränke (je Portion 200ml)	1-mal	2-mal	3-mal				
A-03	Popcorn (99g)	Die vore	Die voreingestellte Garzeit wird angezeigt					
A-04	Wieder- aufwärmen	<b>1-mal</b> (200g)	<b>2-mal</b> (300g)	<b>3-mal</b> (400g)	<b>4-mal</b> (500g)	<b>5-mal</b> (600g)	<b>6-mal</b> (700g)	<b>7-mal</b> (800g)
A-05	Pasta	<b>1-mal</b> (100g)	<b>2-mal</b> (200g)	<b>3-mal</b> (300g)				
A-06	Pizza	<b>1-mal</b> (150g)	<b>2-mal</b> (300g)	<b>3-mal</b> (450g)				
A-07	Huhn	<b>1-mal</b> (800g)	<b>2-mal</b> (1000g)	<b>3-mal</b> (1200g)	<b>4-mal</b> (1400g)			
A-08	Kuchen (475g)	Die voreingestellte Garzeit wird angezeigt						
A-09	Auftauen	Siehe Seite 23						

#### Bitte beachten:

- Das Gewicht muss eingegeben werden, die Garzeit wird dann entsprechend eingestellt.
- Für die Programme A-03 (Popcorn) und A-08 (Kuchen) können Sie die Garzeit ändern, falls die voreingestellte nicht geeignet ist.
- Um die Garzeit neu einzustellen:

  - 2. Den **Time / Menü-Drehregler** so lange drehen, bis die gewünschte Garzeit im Display erscheint.
  - 3. Die **Start-Taste** vur Bestätigung drücken.
- Die neue Garzeit wird gespeichert und bei jedem Aufruf dieser Funktionen benutzt, bis eine neue Garzeit eingestellt wird.
- Für das Programm A-07 (Huhn) das Gerät während des Garvorgangs anhalten, um die Speisen zu wenden. Danach die Gerätetür wieder schließen und die

Start-Taste drücken, um das Garen fortzusetzen.



### Weitere Eigenschaften

#### 1. KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung verhindert die Bedienung durch kleine Kinder.

### Aktivieren der Kindersicherung:

• Stopp/Reset-Taste für 3 Sekunden drücken, ein Piepton ertönt und die Kontrollleuchte geht an. Im Verriegelungszustand können keine Tasten bedient werden.

#### Deaktivieren der Kindersicherung:

 Stopp/Reset-Taste für 3 Sekunden lang drücken, ein Piepton ertönt und die Kontrollleuchte erlischt.

#### 2. SCHNELLSTART

Diese Einstellung benutzen, um das Gerät bequem zum Garen auf 100 % Leistung einzustellen.

- Die **Start-Taste** schnell hintereinander mehrere Male drücken, um die Garzeit einzustellen.
- Maximale Garzeit beträgt 10 Minuten.
- Das Gerät startet automatisch nach 2 Sekunden.

#### 3. AUTOMATISCHER SCHUTZMECHANISMUS

Sollte die Temperatur im Mikrowellengerät bis 300°C steigen, so schaltet das Gerät automatisch in einen Selbstschutz-Modus. Das Display zeigt "E01" an und es ertönt ein Piepton. Um das Gerät wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen, drücken Sie die Stopp/Reset-Taste .

Im Falle eines Kurzschlusses schaltet das Gerät in den Selbstschutz-Modus und im Display wird "E03" angezeigt. Es ertönen Pieptöne, bis die Stopp/Reset-Taste Quedrückt wird.

Das Gerät hat ist mit einem **Kühlungs-System** ausgestattet. Nach einem Betrieb von mehr als 2 Minuten arbeitet der Lüfter für ca. 3 Minuten automatisch weiter, um den Garraum des Gerätes abzukühlen.



### 6. Reinigung und Wartung

### 6.1 Sicherheitshinweise

- Vor der Reinigung sowie vor der Durchführung von Reparaturen das Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!) und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.



Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

### 6.2 Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem feuchten Tuch. Jegliche Speise- und Getränkespritzer an der Innenwand sollten mit Hilfe eines feuchten Tuches gründlich entfernt werden. Bei grober Verschmutzung darf auch ein mildes Reinigungsmittel eingesetzt werden.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Sprays und anderen aggressiven Reinigern, da diese Rückstände hinterlassen können oder sogar die Oberflächen beschädigen können.
- Reinigen Sie die äußeren Flächen mit einem feuchten Tuch. Um die Teile im Geräteinneren vor Schäden zu schützen, darf kein Wasser durch die Lüftungsschlitze gelangen.
- Wischen Sie die Gerätetür, Türdichtungen und anliegende Teile mit einem feuchten Tuch ab, um jegliche Verunreinigungen zu entfernen. Setzen Sie keine aggressiven Reiniger ein.
- Die Bedienblende darf nicht nass werden. Reinigen Sie diese mit einem feuchten weichen Tuch. Lassen Sie dabei die Gerätetür geöffnet, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Rollenring, den Glasdrehteller und die Grillpfanne mit dem abnehmbaren Griff regelmäßig mit etwas Geschirrspülmittel oder geben Sie diese in die Spülmaschine.
- Falls sich Kondenswasser innen und außen an der Gerätetür bildet, entfernen Sie die Feuchtigkeit mit einem weichen Tuch.
  - Kondenswasser bildet sich, wenn das Gerät bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird. Kondenswasser-Bildung ist normal.
- Beseitigen Sie Gerüche in Ihrem Gerät, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und für ca.
   5 Minuten erhitzen. Gründlich mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen.



- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche das Gerät zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung sollten Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche einsetzen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt wurde, bevor Sie es an einem trockenen Platz verstauen.

### 6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung

- Die Netzanschlussleitung von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. Gerät niemals benutzen, wenn das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst. Beachten Sie zuvor die Hinweise zur Fehlersuche im Abschnitt 7.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen.

### 7. Mögliche Funktionsstörungen

Wenn das Mikrowellengerät nicht funktioniert:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie ihn richtig einstecken.
- Überprüfen Sie, ob die Sicherung herausgesprungen ist oder der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Wenn diese ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie den Anschluss mit einem anderen Gerät.
- 3. Überprüfen Sie, ob die Gerätetür korrekt verschlossen ist (Sicherheitsschließsystem). Ansonsten werden aus Sicherheitsgründen keine Mikrowellen im Garraum erzeugt.

Falls alle oben genannten Fehler ausgeschlossen werden können, wenden Sie sich zum Zwecke der Überprüfung und Reparatur umgehend an qualifiziertes Fachpersonal oder an den Händler.



### 8. Entsorgung

### **Altgeräte**

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



#### **WARNUNG!**

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.





Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Germany

Service-Hotline: 0180 5 971 197 (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)